

Kontakt IPA PLUS

Vysoce kvalitní isopropylalkohol, vytvořený pro profesionály a nadšence do technologií. Jeho obsah hlavní složky minimálně 99,8 % zajišťuje účinné odstraňování nečistot bez zanechání stop. Odstraňuje i odolné nečistoty, aniž by zanechával smouhy či skvrny. Při použití nevydává obtěžující zápach a po aplikaci rychle odpařuje, díky čemuž jsou zařízení připravena k použití během krátké doby, s plnou bezpečností pro elektroniku.

Vlastnosti produktu:

- ✓ vysoká účinnost čištění,
- ✓ univerzálnost použití,
- ✓ chemická neutralita,
- ✓ rychlé vysychání,
- ✓ rozmanité formy aplikace,
- ✓ žádný obtěžující zápach při použití,
- ✓ nezanechává stopy.

Použití:

- ✓ CD-ROM, DVD, Audio-CD mechaniky,
- ✓ čištění nástrojů, průtokoměrů, sít, desek plošných spojů (PCB),
- ✓ zařízení Photo CD,
- ✓ mechanismy a AV hlavy,
- ✓ ultrazvukové čističky,
- ✓ optická vlákna a konektory.



Fyzikálně-chemické vlastnosti	
Vzhled	Čirá bezbarvá kapalina
Zápach	Bez dráždivého zápachu
Barva	Max. 10 Pt-Co
Hustota při 25°C	Min. 0,79 g/cm ³
Obsah hlavní složky	Min. 99,8%
Kyselost jako obsah kyseliny octové	Max. 0,01%
Počátek destilace IBP	Min. 82,0°C
Doba použitelnosti	3 roky

Kompatibilita:

Kontakt IPA PLUS je chemicky neutrální vůči většině materiálů, což umožňuje bezpečné použití na široké škále zařízení – od citlivých elektronických součástek až po tvrdé kovové povrchy. Jeho neutralita zabraňuje riziku poškození, koroze či nežádoucích estetických změn, což z něj činí ideální řešení pro udržování čistoty v různorodých technologických prostředích.

Metody aplikace	
Aerosol	Ano
Aerosol s kartáčkem	Ano
Aplikátor	Ano
Rozprašovač	Ano
Postřikovač	Ano
Láhev / Kanistr	Ano

Návod k použití:

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Ať už zvolíte kapalnou nebo aerosolovou verzi, vždy se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Produkt můžete aplikovat přímo na čištěný povrch nebo použít bezprašnou utěrku. Nechte rychle uschnout a užijte si čistotu bez kompromisů.

Balení	
Aerosol	60 ml (ART.AGT-005) - 12 ks.* 300 ml (ART.AGT-006) - 12 ks.* 600 ml (ART.AGT-202) - 12 ks.*
Aerosol s kartáčkem	400 ml (ART.AGT-225) - 12 ks.*
Láhev s aplikátorem	50 ml (ART.AGT-001) - 12 ks.* 100 ml (ART.AGT-002) - 12 ks.*
Láhev s rozprašovačem	250 ml (ART.AGT-267) - 12 ks.*
Láhev s postřikovačem	500 ml (ART.AGT-252) - 8 ks.*
Láhev / Kanistr	500 ml (ART.AGT-105) - 8 ks.* 1 l (ART.AGT-003) - 10 ks.* 5 l (ART.AGT-004) - 1 ks.* 5 l (ART.AGT-218) - 1 ks.* 20 l (ART.AGT-236) - 1 ks.*

*Počet kusů v hromadném balení

Skladování:

Składujte v uzavřených obalech, na suchém a dobře větraném místě, mimo zdroje tepla a zapálení a mimo přímé sluneční světlo. Nevystavujte teplotám nad 30°C. Chraňte před elektrostatickými výboji.

Technická podpora:

AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na dotazy týkající se technických specifikací a použití našich produktů. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@termopasty.pl.

Upozornění:

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu současnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti a použití produktu. Odpovědnost za ověření vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Společnost AG TermoPasty nenesení odpovědnost za výsledky použití produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši kontrolu.